

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Seleccionando la Fuente de Energía

Puede operar su SCP-21 con dos baterías AA (no suministradas), corriente alterna (con adaptador opcional), o con el acumulador de 12 voltios de su vehículo (con adaptador CD opcional).

Advertencia: Los adaptadores de CA o CD deben suministrar 3 voltios y proveer por lo menos 200 mA. La punta central debe ser negativa, y debe ajustar correctamente en el enchufe SCP-21's DC 3V.

Usando Auriculares

Si conecta auriculares, inserte el conector de 1/8 de pulgada de los auriculares en el enchufe con el símbolo del auricular.

Advertencia: Siempre ajuste el control de volumen del SCP-21 al mínimo valor antes de conectar los auriculares.

Usando el Gancho del Cinturón

- Para fijar el sujetador de cinturón al SCP-21, deslice el gancho del sujetador en los ranuras del tocacintas.
- Para remover el sujetador, oprímalo en la dirección de la flecha.

OPERACION

Tocando una Cinta de Cassette

1. Inserte un par de auriculares in el enchufe del SCP-21.
2. Abra con cuidado la cubierta del compartimiento del cassette e inserte un cassette ya grabado. Cierre luego la cubierta.
3. Colóquese los auriculares y oprima **PLAY**.

4. Ajuste los controles de volumen L y R como desee.
5. Oprima **STOP** para detener el cassette.
6. Para avance o retorno rápido de la cinta, oprima << o >>.

Advertencia: Cuando la cinta este totalmente enrollada en cualquier dirección, oprima **STOP** para soltar el botón de avance o retorno rápido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el SCP-21 seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el SCP-21 con cuidado. No lo deje caer.
- No use el SCP-21 en temperaturas extremas.
- Mantenga el SCP-21 alejado de polvo y mugre.
- Limpie el SCP-21 con un trapo humedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del SCP-21.

ESPECIFICACIONES

Pletina

Velocidad de Cinta	1 7/8 pps (4.8 cm/s)
Wow y Flutter (WRMS)	0.25%
Respuesta de Frecuencia (polarización normal) ±6 dB	63 — 14,000 Hz
Relación S/N	45 dB

Requisitos de Energía

Baterías	Baterías AA X 2
CA	120 Voltios con Adaptador CA 273-1654
CD	12 Voltios CD con Adaptador CD -1560
Tiempo Típico de Operación con Baterías Alcalinas AA	13 Horas

General

Dimensiones	8,4 x 11,4 x 3,5 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,21 kg